



شرکت رابین همراه Rabin hamrah company

۰۹۰۲ ۶۸۶ ۲۴۶۴
۰۳۱ ۳۲۳۶ ۹۶۴۰



info@rabinhamrah.com
www.rabinhamrah.com



اصفهان، خیابان شیخ بهایی بعد از چهارراه
آذر، بین کوچه ۲۴ و ۲۶، ساختمان رابین



مواردی که در این کاتالوگ به شما ارائه می شود:

- درباره ما ۲
- لیست محصولات ۱۸-۳
- راه های ارتباط ۲۰

درباره ما



مجموعه رایبین همراه از سال ۱۳۷۹ در زمینه **موبایل و لوازم جانبی** فعالیت خود را آغاز نموده و سپس در زمینه پخش و توزیع این محصولات به فعالیت خود ادامه داده است. در سال‌های اخیر، در واردات **آداپتور و ساعت‌های هوشمند و پاوربانک** فعالیت جدی داشته است. این مجموعه نیز در زمینه **هدایا و اسباب بازی های دیجیتال** اقدام به واردات نموده است، به امید اینکه مشتریان عزیز حس خوب را به دوستان و عزیزان خود با این هدایای ویژه منتقل کنند.



دوربین عکاسی کودکانه پرینتر رنگی یونیکورن

مشخصات محصول

رنگ : بنفش ، صورتی
نوع کیت دوربین : دوربین با لنز غیرقابل تعویض
نوع : دوربین عکاسی چاپ سریع رنگی
سطح کاربری: مبتدی
اقلام همراه: بند دوربین ، کابل شارژ، ۴ رول رنگی کاغذ، هاتریک

سایر توضیحات

دقت حسگر: ۱۰۸۰ مگاپیکسل
قابلیت چاپ در ۴ رنگ و ۳ کیفیت چاپ
قابلیت پخش موسیقی و ۴ نوع بازی
قابلیت فیلم برداری HD+۱۰۸۰
استفاده مداوم ۴ الی ۵ ساعت
دارای کارت حافظه ۳۲ گیگ



دوربین عکاسی کودک چاپ فوری CP۰۲

مشخصات محصول

رنگ : صورتی ، سفید، بنفش، آبی
 نوع کیت دوربین : دوربین با لنز غیرقابل تعویض
 نوع : دوربین عکاسی چاپ سریع
 سطح کاربری: مبتدی
 اقلام همراه: بند دوربین ،کابل شارژ، ۳ رول کاغذ،هاژیک

سایر توضیحات

دقت حسگر: ۱۰۸۰ مگاپیکسل
 قابلیت چاپ فوری
 قابلیت پخش موسیقی و ۴ نوع بازی
 قابلیت فیلم برداری ۱۰۸۰ HD+
 دارای فلاش نور
 استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت



دوربین عکاسی کودکان چاپ سریع میمون بامزه

مشخصات محصول

رنگ: آبی، زرد
نوع کیت دوربین: دوربین با لنز غیرقابل تعویض
نوع: دوربین عکاسی چاپ سریع
سطح کاربری: مبتدی
اقلام همراه: بند دوربین، کابل شارژ، رول کاغذ اضافه

سایر توضیحات

دقت حسگر: ۱۰۸۰ مگاپیکسل
قابلیت چاپ فوری
قابلیت پخش موسیقی و ۴ نوع بازی
قابلیت فیلم برداری HD
استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت
پشتیبانی از کارت حافظه



دوربین عکاسی کودکانه طرح خرگوشی

مشخصات محصول

رنگ: آبی، صورتی
نوع کیت دوربین: دوربین با لنز غیرقابل تعویض
نوع: دوربین عکاسی کودک
سطح کاربری: مبتدی
اقلام همراه: بند دوربین، کابل شارژ Type-C

سایر توضیحات

دقت حسگر: ۱۰۸۰ مگاپیکسل
قابلیت پخش ۴ نوع بازی
قابلیت پخش موسیقی
قابلیت فیلم برداری HD
استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت
پشتیبانی از کارت حافظه



دوربین عکاسی کودک طرح ببر

مشخصات محصول

رنگ: آبی، صورتی
نوع کیت دوربین: دوربین با لنز غیرقابل تعویض
نوع: دوربین عکاسی کودک
سطح کاربری: مبتدی
اقلام همراه: بند دوربین، کابل شارژ Type-C

سایر توضیحات

دقت حسگر: ۱۰۸۰ مگاپیکسل
قابلیت پخش ۴ نوع بازی
قابلیت پخش موسیقی
قابلیت فیلم برداری HD
استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت
پشتیبانی از کارت حافظه



دوربین عکاسی دیجیتال کودک مدل WHITE-BOX

مشخصات محصول

رنگ: آبی، صورتی
نوع کیت دوربین: دوربین با لنز غیرقابل تعویض
نوع: دوربین عکاسی کودک
سطح کاربری: مبتدی
اقلام همراه: بند دوربین، کابل شارژ

سایر توضیحات

دقت حسگر: ۱۰۸۰ مگاپیکسل
قابلیت پخش ۴ نوع بازی
قابلیت فیلم برداری HD
استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت
پشتیبانی از کارت حافظه



دسته بازی بلوتوثی ۵-BSP RGB

مشخصات محصول

رنگ: بی رنگ شیشه ای
 نوع اتصال: بلوتوث
 ورودی: Type-C
 اتصال به تلویزیون، موبایل، گامپیوتر و لب تاپ
 دارای ۲۱ عدد کلید دکمه

سایر توضیحات

دارای تاج پد
 نور پردازی RGB
 حالت لرزش موتور
 همراه با دفترچه راهنما
 استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت



دسته بازی نینتندو مدل D3

مشخصات محصول

رنگ : مشکی ، سفید ، قرمز
 نوع اتصال : بلوتوث
 ورودی : Type-C
 اتصال به موبایل
 مخصوص : تلفن های با عرض ۱۷۳ میلی متر

سایر توضیحات

حالت لرزش موتور
 موقعیت یابی دقیق
 پشتیبانی بازی های افقی
 همراه با دفترچه راهنما
 طراحی ارگونومیک
 استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت



کنسول بازی قابل حمل مدل P5

مشخصات محصول

رنگ : آبی، قرمز ، سفید
اتصال با AVI
اتصال به تلوزیون
دارای ۱۴ عدد کلید دکمه
شامل ۵۲۰ بازی کلاسیک
دارای اسپیکر صدا

سایر توضیحات

استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت
صفحه نمایش LCD
طراحی ارگونومیک
همراه با دفترچه راهنما
۲ زبانه
دارای باتری لیتیومی قابل شارژ



کنسول بازی قابل حمل مدل St0

مشخصات محصول

رنگ : مشکی
 صفحه نمایش : LCD
 باتری خور
 دارای ۵۲۰ بازی کلاسیک
 مخصوص : کودکان ۳ تا ۱۰ سال
 امکان وصل شدن به تلوزیون

سایر توضیحات

استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت
 ابعاد : ۱۶*۱۴*۵ سانتی متر
 صفحه نمایش ۳ اینچ
 پردازنده : AVI
 همراه با دفترچه راهنما
 طراحی ارگونومیک



کنسول بازی K5

مشخصات محصول

رنگ : مشکی ، قرمز
صفحه نمایش : LCD
باتری لیتیوم قابل شارژ
دارای ۵۰۰ بازی کلاسیک
دارای دسته بازی برای نفر دوم

سایر توضیحات

استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت
ابعاد ۹۹x۷۰x۳۰ میلی متر
صفحه نمایش ۳ اینچ
همراه با دفترچه راهنما
طراحی ارگونومیک



کنسول بازی G7

مشخصات محصول

رنگ : صورتی ، سبز
صفحه نمایش : LCD
باتری لیتیوم قابل شارژ
دارای ۵۰۰ بازی کلاسیک
دارای دسته بازی برای نفر دوم

سایر توضیحات

استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت
ابعاد ۹۹x۷۰x۳۰ میلی متر
صفحه نمایش ۳ اینچ
همراه با دفترچه راهنما
طراحی ارگونومیک



بی سیم تصویری واکی تاکی

مشخصات محصول

- رنگ : صورتی ، آبی
- صفحه نمایش : LCD
- شارژر Type-C
- بورد ۱۰۰۰ فوت
- قابلیت افکت صدا

سایر توضیحات

- استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت
- بسته دو عددی
- صفحه نمایش ۳ اینچ
- همراه با دفترچه راهنما
- طراحی ارگونومیک



دوربین عکاسی کودکانه یونیکورن فان

مشخصات محصول

رنگ : بنفش، صورتی
 نوع کیت دوربین : دوربین با لنز غیرقابل تعویض
 نوع : دوربین عکاسی کودک
 سطح کاربری: مبتدی
 اقلام همراه: بند دوربین، کابل شارژ Type -C

سایر توضیحات

دقت حسگر: ۱۰۸۰ مگاپیکسل
 قابلیت پخش ۴ نوع بازی
 قابلیت پخش موسیقی
 قابلیت فیلم برداری HD
 استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت
 پشتیبانی از کارت حافظه



دوربین عکاسی کودکانه کالر باکس تکشاخ

مشخصات محصول

رنگ : آبی، صورتی
نوع کیت دوربین : دوربین با لنز غیرقابل تعویض
نوع : دوربین عکاسی کودک
سطح کاربری: مبتدی
اقلام همراه: بند دوربین، کابل شارژ Type -C

سایر توضیحات

دقت حسگر: ۱۰۸۰ مگاپیکسل
قابلیت پخش ۴ نوع بازی
قابلیت پخش موسیقی
قابلیت فیلم برداری HD
استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت
پشتیبانی از کارت حافظه




دوربین عکاسی بچگانه کرومی و دوستان

مشخصات محصول

رنگ: سفید ، صورتی ، بنفش ، آبی
 نوع کیت دوربین : لنز ثابت غیر قابل تعویض
 نوع : دوربین عکاسی کودکان
 دارای دوربین سلفی
 اقلام همراه : بند آویز ، کابل شارژ

سایر توضیحات

دقت حسگر: ۱۰۸۰ مگاپیکسل
 قابلیت عکس برداری پیاپی
 قابلیت پخش موسیقی
 قابلیت فیلم برداری HD+ ۱۰۸۰
 دارای ۴ نوع بازی



دوربین چاپ سریع کودکانه تکشاخ شاخ دار

مشخصات محصول

رنگ : صورتی ، بنفش، آبی
نوع کیت دوربین : دوربین با لنز غیرقابل تعویض
نوع : دوربین عکاسی چاپ سریع
سطح کاربری: مبتدی
اقلام همراه: بند دوربین ،کابل شارژ، رول کاغذاضافه ،هاژیک

سایر توضیحات

دقت حسگر: ۱۰۸۰ مگاپیکسل
قابلیت چاپ فوری
قابلیت پخش موسیقی و ۴ نوع بازی
قابلیت فیلم برداری ۱۰۸۰ HD+
استفاده مداوم ۳ الی ۴ ساعت

راه های ارتباط با ما

www.rabinhamrah.com



[Rabin.digitalgift](https://www.instagram.com/Rabin.digitalgift)



rabindigitaltools@gmail.com



۰۹۰۲ ۶۸۶ ۲۳۳۸



۰۳۱ ۳۲۳۶ ۹۶۴۰



اصفهان، خیابان شیخ بهایی بعد از چهارراه آذربین کوچه ۲۴ و ۲۶، پلاک ۳۷۴



▲ نکات مهم استفاده و نگهداری از محصولات ▲

برای افزایش طول عمر دستگاه و جلوگیری از هرگونه آسیب، لطفاً موارد زیر را با دقت مطالعه کنید:

۱. تمامی کالاهای شارژی باید فقط با آداپتور کم‌وات (۱۵ تا ۲۰ وات) شارژ شوند. استفاده از شارژرهای فست‌شارژ، لپ‌تاپ، پاوربانک‌های پر قدرت یا آداپتورهای بیش از ۲۰ وات ممکن است به باتری آسیب بزند.

۲. مدت شارژ بیش از حد ممنوع! پس از کامل شدن شارژ، دستگاه را از برق جدا کنید. شارژ طولانی مدت باعث کاهش عمر باتری می‌شود.

۳. از استفاده مداوم و طولانی مدت جلوگیری کنید. دستگاه‌های کودکانه طراحی شده‌اند تا در فواصل زمانی استفاده شوند. پس از هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بازی، چند دقیقه به دستگاه استراحت بدهید.

۴. دستگاه را در معرض آب، رطوبت، ضربه و حرارت بالا قرار ندهید. اسباب‌بازی‌های دیجیتال نسبت به دما و رطوبت حساس‌اند.

۵. لنز دوربین و نمایشگر را فقط با دستمال میکروفایبر تمیز کنید. استفاده از دستمال زبر یا مواد شیمیایی ممکن است باعث خط و خش شود.

۶. از کارت حافظه اصلی و استاندارد استفاده کنید. کارت‌های بی کیفیت ممکن است باعث هنگ کردن دستگاه یا پاک شدن اطلاعات شوند.

۷. قبل از استفاده، دفترچه راهنما را کامل مطالعه کنید. بسیاری از خطاهای معمول با خواندن نکات اولیه پیشگیری می‌شود.

۸. از بازی‌ها و فشار آوردن بیش از حد دکمه‌ها جلوگیری کنید. دکمه‌ها و کلیدها مخصوص دست‌های کوچک کودکان طراحی شده‌اند.

۹. به کودکان زیر ۳ سال بدون نظارت مستقیم بزرگسالان داده نشود. برخی قطعات کوچک ممکن است خطر بلعیدگی داشته باشند.

۱۰. در صورت مشاهده هرگونه اختلال یا بوی غیرطبیعی، فوراً استفاده را متوقف کنید.